

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЯГИВАЮЩЕГОСЯ ШЛАНГА ИКСХОУС!

ЭКСХОУС – это революционно новый шланг, первоначальная длина которого автоматически увеличивается до 3-х раз при включении подачи воды, кроме того, шланг автоматически возвращается в первоначальное состояние при отключении подачи воды. **ЭКСХОУС** невероятно легкий! Вы забудете о трудностях, вызванных использованием тяжелых и громоздких обычных шлангов.

СТОП!

Перед эксплуатацией растягивающегося шланга **ИКСХОУС** ознакомьтесь с инструкцией и важной информацией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг **ИКСХОУС** функционирует лучше всего при наличии распылительной насадки (не включена в комплект). Если использовать растягивающийся шланг **ИКСХОУС** БЕЗ распылительной насадки, при включении подачи воды он сжимается на несколько футов или чуть больше.

ИНСТРУКЦИИ:

1. Перед эксплуатацией растягивающегося шланга **ИКСХОУС** убедиться в том, что резиновая шайба надежно зафиксирована внутри муфты с внутренней резьбой. Это предотвращает протекание.
2. Подсоединить навёртываемый конец шланга к источнику подачи воды.
3. Подсоединить стопорный клапан (предоставлен в комплекте) к ввёрнутому концу шланга **ИКСХОУС**.
4. Шланг **ИКСХОУС** отлично работает и без распылительной насадки. Однако, для достижения наилучших результатов, присоединить распылительную насадку (не включена в комплект) к наружной резьбе стопорного клапана.
5. **Повернуть стопорный клапан в положение OFF.**
6. **Включить подачу воды. Постепенно увеличивать давление воды. Шланг ИКСХОУС автоматически увеличится в длине до 3-х раз от своей первоначальной длины.**
7. Когда шланг **ИКСХОУС** полностью увеличится в длину, повернуть стопорный клапан в положение ON, пользоваться шлангом **ИКСХОУС** как обычным шлангом.
8. После окончания эксплуатации шланга **ЭКСХОУС**, **убедиться в том, что подача воды прекращена.**
9. Повернуть стопорный клапан в положение ON, дать воде, оставшейся в шланге **ИКСХОУС**, стечь. При использовании распылительной насадки, открыть насадку. По мере стекания воды из шланга **ИКСХОУС**, он возвращается в свое первоначальное состояние.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Данный шланг предназначен для обычных поливочных работ.

- Не использовать данный шланг для прокачки горячей воды.
- Когда шланг не используется, всегда отключать подачу воды.
- При эксплуатации шланга летом всегда сливать с него воду и хранить его в тени, по мере возможности.

- Защищать шланг от неблагоприятного воздействия погодных условий зимой, храня шланг в помещении. Перед тем, как убрать шланг на хранение, убедиться в том, что вода полностью стекла из шланга, т.к. вода, оставшаяся в шланге, может замерзнуть и повредить шланг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАНГА ИКСХОУС С РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕМ

ИНСТРУКЦИИ:

1. Повернуть стопорный клапан, расположенный на конце шланга **ИКСХОУС**, в положение OFF.
2. Включить подачу воды, шланг **ИКСХОУС** максимально увеличится в длине.
3. Присоединить разбрызгиватель к стопорному клапану.
4. Установить разбрызгиватель в необходимом месте в саду или огороде.
5. Направить разбрызгиватель в направлении «от себя», повернуть стопорный клапан в положение ON и отойти в сторону.

Разбрызгиватель работает точно так же, как и на обычном шланге.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании разбрызгивателя, НЕ прикрепленного к поверхности (например, вращающийся разбрызгиватель), когда подача воды отключена, разбрызгиватель будет протаскен по земле небольшое расстояние, т.к. шланг **ИКСХОУС** будет возвращаться к своей первоначальной длине. Это не приведет к повреждению разбрызгивателя или шланга **ИКСХОУС**.

ОСТОРОЖНО!

Шланг **ИКСХОУС** не предназначен для использования воды в питьевых целях.

Не пить воду из этого шланга. Шланг **ИКСХОУС** – это инструмент, который эксплуатируется и хранится вне помещения. Он может находиться под воздействием условий, которые могут нанести вред человеку:

- Плесень и бактерии
- Химикаты, используемые для обработки лужаек и растений в саду
- Отходы жизнедеятельности животных
- Насекомые
- Стоячая вода
- Другие вредные вещества

ШЛАНГ ХНОСЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ

Не тянуть и не растягивать шланг, когда он пустой. **ИКСХОУС** предназначен для растягивания только при включении подачи воды. Длина данного шланга может увеличиваться до 3-х раз по сравнению с его первоначальной длиной или длиной «в расслабленном состоянии». Если растягивать шланг, когда подача воды не включена, и случайно его выпустить, он быстро возвращается в исходное состояние и может стать причиной телесного повреждения.